

Návod na použitie výhrevnej dosky pod hydinovú napájačku

Obj. číslo 55989



Technické dáta

Typ:	70236
Napätie:	230 V AC, 50 Hz, 0,06 A
Výstup:	24 V DC, 0,9 A
Výkon:	15 W (ca.0,03W/cm ²)
Ochranná trieda:	2
Rozmer:	ø 264x32 mm
Váha:	cca 0,5 kg
Typ:	70237
Napätie:	230 V AC, 50 Hz, 0,09 A
Výstup:	24 V DC, 0,9 A
Výkon:	22 W (ca.0,03W/cm ²)
Ochranná trieda:	2
Rozmer:	ø 314x32 mm
Váha:	cca. 0,9 kg

Upozornenie

Pri zlom použití, môže dôjsť k poškodeniu, alebo zraneniu zvierat a ľudí.

Zaistite, že manipuláciu s vykurovacou doskou bude vykonávať len osoba, ktorá je dobre oboznámená s návodom na použitie.

Chráňte zariadenie pred deťmi a neoprávnenými osobami.

Horná plocha dosky sa zahrieva a môže byť aj horúca.

Nestavajte na vykurovaciu dosku materiály citlivé na teplo.

Neklad'te na vykurovaciu dosku ľahko zápalné, alebo výbušné materiály.

Nepoužívajte iné napätie, než pre ktoré je vykurovacia doska určená. Sieť musí byť chránená prúdovým chráničom 30mA.

Bez čitateľného štítku nie je možné vykurovaciu dosku používať.

Kontrolujte všetky elektrické časti vykurovacej dosky, či sú v poriadku a chráňte ich pred možným poškodením. Používajte iba nepoškodenú a chránenú vykurovaciu dosku.

Pred prvým použitím vykurovaciu dosku najskôr vyskúšajte, či správne funguje.

Zabráňte kontaktu elektrických častí s olejmi, alebo s ostrými hranami.

Nepoužívajte vykurovaciu dosku, pokiaľ je akokoľvek poškodená, alebo je poškodený prívod elektrického prúdu.

Nevytrhávajte adaptér zo zásuvky silou, neťahajte za kábel.

Neumývajte vykurovaciu dosku vo vode.

Účel použitia

Vykurovacia doska je určená na zabránenie zamrznutiu vody v napájačkách, určených pre hydinu. Akékoľvek iné použitie je zakázané. Pokiaľ vykurovacia doska bude používaná na iný účel, prepadá tým akákoľvek garancia zo strany predávajúceho.

Funkcia

Vo vykurovacej doske je vstavaný vykurovací vodič, ktorý rovnomerne zahrieva hornú plastovú časť. Vykurovacia doska môže vyhrievať rôzne typy materiálov. Gumové vložky na hornej strane vykurovacej dosky zabraňujú klzaniu napájačky.

Inštalácia

1. Vyskúšame funkčnosť vykurovacej dosky.
2. Položíme vykurovaciu dosku na zem.
3. Zapojíme do siete 230 V. Po chvíli je doska už teplá.
4. Vyhrievanie jednoducho ukončíme vytiahnutím adaptéra zo zásuvky.

POZOR

Údržba a čistenie sa smie vykonávať iba pri odpojenom adaptéri zo zásuvky.

V opačnom prípade hrozí nebezpečenstvo poranenia ľudí a zvierat.

Vykurovaciu dosku udržiujte bez prachu a nečistôt.

Umývajte iba navlhčenou handrou. Nepoužívajte žiadne rozpúšťadlá ako je napríklad benzín, alebo petrolej, mohli by poškodiť vykurovaciu dosku.

Nikdy neumývajte vodou.

Likvidácia:

Po uplynutí životnosti, alebo v okamihu, keď ďalšie opravy sú neekonomické, likvidujú sa jej časti po celkovej demontáži s ohľadom na dodržanie predpisov na ochranu životného prostredia.

Kovové časti sa roztriedia podľa druhov kovov a ponúknu sa na odpredaj organizácii zaoberajúcej sa so zberom druhotných surovín.

Časti z umelých hmôt a ostatných materiálov, ktoré nepodliehajú prirodzenému rozkladu sa roztriedia a odovzdajú organizácii zaoberajúcu sa zberom týchto materiálov.



OVISFARMA SK, s.r.o.

Kpt. Nálepku 566

017 01 Považská Bystrica

Tel. 0948 230 609

Email: ovisfarma@ovisfarma.sk